Ultimaker Cura: Printer toevoegen



1. Als je voor het eerst met Ultimaker Cura werkt, wordt je direct gevraagd om een printer toe te voegen. Als je al eerder met Ultimaker Cura hebt gewerkt wordt dit niet gevraagd. Klik dan bij het pijltje naast de huidige printer naam op 'Add Printer'



2. Kies voor de optie 'UltiMaker printer'



3. De 3D printers zijn niet met het internet verbonden. Kies daarom 'Add local printer'



4. Kies 'Add a non-networked printer



5. Kies aan de linkerkant het type Ultimaker dat je wilt gebruiken. Klik aan de rechterkant op 'Add' om de printer toe te voegen



6. Gelukt! Als het goed is zie je nu je gekozen printer staan

Wil je weten hoe Ultimaker Cura werkt? Kijk dan hier: Hoe werkt Ultimaker Cura

---

Revision #6
Created 5 December 2023 09:48:54 by Jorien
Updated 2 October 2024 12:34:07 by mikal